

## Résolution des problèmes - eXpressive 860

Anomalie	Cause	
Le tissu n'est pas transporté régulièrement.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La griffe d'entraînement est remplie de peluches.</li> <li>2. Les points sont trop courts.</li> <li>3. La griffe d'entraînement est abaissée.</li> </ol>	Allonger les points.
La machine ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La machine n'est pas branchée.</li> <li>2. Du fil est coincé dans le logement du crochet.</li> <li>3. Le bouton de marche/arrêt est utilisé pour la couture ordinaire et la pédale est branchée</li> </ol>	
Un bruit de broyage retentit lorsque la machine fonctionne.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Un objet est coincé entre le chariot et le bras.</li> <li>2. Le chariot percute un objet étranger à la machine.</li> </ol>	Retirer l'objet.
Les motifs sont déformés.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le fil d'aiguille n'est pas assez tendu.</li> <li>2. La longueur de point ne convient pas au tissu.</li> <li>3. Le cadran d'équilibrage d'entraînement n'est pas bien réglé.</li> <li>4. Une interface n'est pas utilisée pour coudre les tissus extensibles et très fins.</li> <li>5. Le bouton de fixation du cadre à broder est desserré.</li> <li>6. Le cadre à broder percute un objet étranger à la machine.</li> <li>7. Le tissu n'est pas tendu correctement sur le cadre à broder.</li> <li>8. Le tissu s'accroche ou se prend lors de la couture d'une broderie.</li> </ol>	<p>Utiliser une interface.</p> <p>Arrêter la machine et dégager le tissu.</p>
Les points de boutonnière automatique ne sont pas équilibrés	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La longueur de point ne convient pas au tissu.</li> <li>2. Le cadran d'équilibrage d'entraînement n'est pas bien réglé.</li> <li>3. Une interface n'est pas utilisée avec les tissus extensibles.</li> </ol>	Utiliser une interface.
Les touches de sélection du motif ne fonctionnent pas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le circuit de commande électronique ne fonctionne pas correctement.</li> <li>2. La position de la touche n'est pas alignée.</li> </ol>	Éteindre et rallumer la machine.
Les fils s'emmêlent fréquemment en dessous du motif de pointillés.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La longueur minimale de coupe des sauts de fil est trop courte</li> </ol>	

Pour porter la machine, tenez la poignée de transport avec votre main, et supportez la machine avec l'autre main.

Nettoyer l'extérieur de la machine avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de solvants chimiques.

Ranger la machine dans un endroit frais et sec.

Ne pas ranger la machine dans un endroit où l'humidité est élevée, près d'un radiateur ou à la lumière directe du soleil.

Le cordon d'alimentation peut être rangé dans le couvercle semi-rigide.

Prendre soin de ranger le bras du chariot de broderie avant de mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.