

Résolution des problèmes - eXpressive 830

Etat	Cause	
La machine est bruyante.	1. Le fil est coincé dans la zone du crochet.	
Le fil d'aiguille se casse.	1. Le fil d'aiguille n'est pas enfilé comme il convient. 2. La tension du fil d'aiguille est trop forte. 3. L'aiguille est tordue ou émoussée. 4. L'aiguille n'est pas insérée correctement. 5. Le fil d'aiguille n'était pas maintenu dans le support de fil lorsque le travail de broderie a commencé.	
Le fil de canette se casse.	1. Le fil de canette est mal enfilé dans le porte-canette. 2. Des poussières se sont accumulées dans le porte-bobine. 3. La canette est endommagée et ne tourne pas bien.	Remplacez la canette.
L'aiguille se casse.	1. L'aiguille n'est pas insérée correctement. 2. L'aiguille est tordue ou émoussée. 3. La vis pince-aiguille est desserrée.	
L'affichage de l'écran tactile n'est pas clair.	1. Le contraste de l'écran n'est pas réglé correctement.	
Points sautés	1. L'aiguille n'est pas insérée correctement. 2. L'aiguille est tordue ou émoussée. 3. Le fil d'aiguille n'est pas enfilé comme il convient. 4. L'aiguille est défectueuse (corrodée, chas d'aiguille endommagé). 5. Le cadre à broder n'est pas correctement posé. 6. Le tissu n'est pas tendu correctement sur le cadre à broder. 7. Un stabilisateur n'est pas utilisé. 8. Le fil qui sort du chas de l'aiguille est trop court après l'action du coupe-fil automatique.	Changez l'aiguille.
La machine ne fonctionne pas.	1. Le fil est coincé dans la zone du crochet. 2. La machine n'a pas été branchée.	
Un bruit anormal survient lorsque la machine est en marche.	1. Un objet est coincé entre le chariot et le bras.	Retirez l'objet.
Les motifs sont déformés.	1. Le tissu n'est pas tiré correctement sur le cadre à broder. 2. Le cadre à broder n'est pas correctement fixé. 3. Le chariot heurte quelque chose autour de la machine. 4. Le tissu s'accroche ou est tiré pour une raison quelconque lors de la couture d'une broderie. 5. Un stabilisateur n'est pas utilisé.	Ne laissez pas d'obstacles autour de la machine. Remettez le tissu.
Les touches de fonction ne fonctionnent pas.	1. Les positions de touches ne sont pas réglées correctement. 2. Le circuit de commande ne fonctionne pas correctement. 3. L'axe de bobineur est en position de bobinage.	Contactez le service après-vente ou le magasin.
La clé USB ne fonctionne pas.	1. La clé USB n'est pas insérée correctement. 2. La clé USB est endommagée.	Insérez correctement la clé USB. Remplacez ou formatez la clé USB.

Il n'est pas anormal qu'un faible bourdonnement se fasse entendre en provenance du mécanisme interne.
L'affichage de l'écran tactile et la zone de touche de fonctions peuvent devenir chauds après plusieurs heures d'utilisation continue.