

TWIN NEEDLE UNIVERSAL SET

Ref: 200-343-026

Set the zigzag width of your sewing machine according to the following chart for twin needle sewing:

Sewing Machine's	Twin needle sewing
Max. Zigzag width	Max. Zigzag width
7.0 mm	3.5 mm
6.5 mm	3.0 mm
5.0 mm	2.5 mm

Caution

Turn the power switch off when replacing needle.

ZWILLINGSNADEL UNIVERSAL SET

Stellen Sie die Zickzackbreite Ihrer Nähmaschine entsprechend der folgenden Tabelle für das Nähen mit der Zwillingssnadel ein:

Nähmaschine	Zwillingssnadel
Max. Zickzack-Breite	Max. Zickzack-Breite
7.0 mm	3.5 mm
6.5 mm	3.0 mm
5.0 mm	2.5 mm

Vorsicht

Schalten Sie den Netzschalter aus, wenn Sie die Nadel austauschen.

SET D'AIGUILLES JUMELÉES UNIVERSELLES

Réf: 200-343-026

Réglez la largeur du point zigzag de votre machine à coudre selon le tableau suivant pour la couture avec aiguilles jumelées :

Machine à coudre	Couture avec aiguille jumelée
Largeur max. zigzag	Largeur max. zigzag
7.0 mm	3.5 mm
6.5 mm	3.0 mm
5.0 mm	2.5 mm

Attention

Mettez l'interrupteur d'alimentation sur arrêt lorsque vous remplacez l'aiguille.

SET UNIVERSAL DE AGUJA DOBLE

Ref: 200-343-026

Ajuste la anchura del zigzag de su máquina de coser según la siguiente tabla para coser con doble aguja:

Máquina de coser	Coser con doble aguja
Anchura de zigzag máx	Anchura de zigzag máx
7.0 mm	3.5 mm
6.5 mm	3.0 mm
5.0 mm	2.5 mm

Precaución

Apague el interruptor de alimentación cuando cambie la aguja.