

QUILTING GUIDE AND DITCH QUILTING GUIDE SET



for Even Feed Foot

Ref. : 202-249-005

Compatibles Models : 720 - Lotus - elnaStar - Star Edition - 520 - 540 - 3210 - 320 - 340 - 160 - 150


Ditch quilting aligns with center of foot for ditch quilting or top stitching.

Adjustable quilting guide a attached to either left or roght side of foot.



⚠ CAUTION

- Make sure to press the Lockout key when attaching / detaching the foot.
- For models without the Lockout key, turn the power switch off when attaching / detaching the foot.
- Please refer to your machine's instruction manual for accessory attachment and removal information.



This set includes :

1. Adjustable quilting guide
2. Ditch quilting guide


To attach the adjustable quilting guide :

Push the bar into the slot on the plastic cover of the foot.


Loosen the thumb screw and set the quilting guide at the desired spacing.

Tighten the thumb screw to secure the guide.

Sew rows of stitching by tracing the previous line with the quilting guide.



The quilting guide can be used on the right or left side of the needle.




To attach the ditch quilting guide :


Push the bar into the slot on the plastic cover of the even feed foot aligning the guide with the slit or center mark of the foot as illustrated.

To sew :



Sew while guiding the seam line along the guide.




(Closed-toe foot)



(Open-toe foot)



Center guide



GUIDE DE MATELASSAGE ET GUIDE POUR COUTURE CENTRALE



Pour système de double transport

Réf.: 202-249-005



Machines compatibles : 720 - Lotus - elnaStar - Star Edition - 520 - 540 - 3210 - 320 - 340 - 160 - 150

Le guide pour couture centrale vous permet d'aligner les surpiqûres avec la partie centrale du pied.

Le guide ajustable peut être fixé à droite ou à gauche du pied-de-biche.



Fente Guide de quilting réglable



⚠ ATTENTION

- Appuyez sur le bouton de verrouillage lorsque vous remplacez ou fixez le pied.
- Pour les modèles de machines sans bouton de verrouillage, coupez le contact lorsque vous retirez ou fixez le pied.
- Référez-vous au manuel d'instructions de votre machine à coudre pour toutes les informations concernant la fixation et le changement d'un accessoire.

Le set contient :

1. Guide de matelassage
2. Guide pour couture centrale

Fixation de guide de matelassage :


Insérez la barre dans la fente présente sur le couvercle en plastique du pied.

Desserrez la vis de réglage et réglez le guide selon votre besoin.

Resserrez la vis pour sécuriser le guide.

Cousez plusieurs coutures parallèles en respectant la distance grâce aux guides.

Le guide peut être utilisé du côté droit comme du côté gauche du pied.




Fixation de guide de couture centrale:

Insérez la barre dans la fente présente sur le couvercle en plastique du pied double transport et alignez le guide central comme dans l'illustration.


Pour coudre

Cousez en suivant la couture le long du guide.




(Pied à fourche fermé)


(Pied à fourche ouverte)



Fente



Marquage centrale



Guide centrale

